



## CONTROL BOX TIMER CONTROL | MANÖVERBOX - TIMERFUNKTION




- DEFAULT BOX SETTING - TIMER DROP DOWN FEATURE
- STANDARDINSTÄLLNING - TIMERFUNKTION




- TIMER ACTIVATED
- TIMER AKTIVERAD

## SETTING THE TIMER | INJUSTERING AV TIMERN

MINUTE FUNCTION KEEP IN **DOWN** POSITION  
STÄLLS I NEDRE POSITION FÖR MINUTFUNKTION



### 4 MIN



### 6 MIN

